

INSTRUKSI KERJA

PEKERJAAN STAGING KOMPUTER PENGGUNA

Referensi : PK-OPS-02 PEMBENTUKAN LOKASI BARU

Revisi	Date	Alasan perubahan
1	24 April 2026	Perubahan pada referensi induk dokumen

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua crew IT	MKN IT	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 25 April 2026

Tanggal, 25 April 2026



(Junaidi)
Supervisor



(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-92	Rev. : 01
		Tanggal : 10 Maret 2025	Hal. : 2 dari 3
PEKERJAAN STAGING KOMPUTER PENGGUNA			

1. Tujuan

- Memberikan panduan kepada Tim DSO (Desktop Support Operations) dalam proses staging komputer agar sesuai SOE (Standard Operating Environment)
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Instruksi kerja ini berlaku untuk seluruh proses staging komputer di lingkungan kerja perusahaan, dari penerimaan instruksi supervisor melalui tiket SIHEPI hingga komputer dinyatakan siap di deliver

3. Persyaratan

- Seragam kerja, laptop, tools, dan peripheral backup

4. Referensi

- Prosedur permintaan layanan IT (SIHEPI)
- Dokumen SOE KPC

5. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan instruksi langsung dari Supervisor PC Support atau melalui tiket SIHEPI, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Menerima unit komputer dan kelengkapannya dari IT Admin
2. Menerima informasi kategori instalasi Standard atau Non-Standard, Hostname, Nama Pengguna, Divisi/Departemen, Nomor Telpon, dan Kode Nomor Gedung
3. Mempersiapkan Tool yaitu USB Bootable Windows 11 24H2
4. Melakukan instalasi Sistem Operasi Windows 11 24H2
5. Melakukan Initial Setup :
 - a. Membuat akun lokal ITKPClocal as Administrator
 - b. Setting regional English Australia
 - c. Setting format currency sdecimal (.)

Engineer/Teknisi

Engineer/Teknisi

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-92	Rev. : 01
		Tanggal : 10 Maret 2025	Hal. : 3 dari 3
PEKERJAAN STAGING KOMPUTER PENGGUNA			

d. Setting Time Zone Kuala Lumpur e. Setting proxy.pac f. Melakukan Update Windows	Engineer/Teknisi
6. Melakukan Setting BIOS : a. Set password Bios b. Enable WoL Boot to Hardrive c. Disable usb boot d. Disable auto Power ON / LED e. Enable Secure Boot f. Disable Finger Print ID g. First boot to SSD h. Enable vTX i. Enable TPM 7. Uninstall HP Wolf Security (complete) 8. Join Domain, create computer hostname and description 9. Turn off Firewall 10. Add Domain Admins dan PCAdm sebagai member Administrator dan RDP 11. Install Manage Engine Agent 12. Request deploy Konfigurasi Standard dan Aplikasi Standard ke Supervisor PC Support 13. Aktifkan dan Set BitLocker, kemudian simpan Key Protector di \\filestation01\DEPLOYMENT25\Bitlocker Key Protectors Store, dengan format penamaan : computerhostname_defaultfilename.txt 14. Aktivasi Windows 15. Add restore point 10% 16. Create restore point pertama dengan format "First ddmmyyhhmm" 17. Install Non-Standard Software (jika ada) 18. Lakukan double check hardware dan software yang terpasang 19. Laporkan kepada Supervisor PC Support bahwa komputer sudah siap di deliver	