

	PT. MULTO KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-22
	DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX & TOOLS BOARD WAREHOUSE No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8 (Special Tools Telco Crew)		Publish Date : 19 Sept. 09
			Rev. 01
			Date Review :

No.	Description	Merk/Type	Unit	Qty	Tools Condition			Remarks
					Good	Enough	Broken	
1	Laptop		4/3	ea	✓			2 kembali
2	Mata Bor	NACHI	2	set			✓	Banyak patah
3	Test Phone	CHINO	3	ea	✓		✓	1 rusak
4	Bor DC	BOSCH	3	set	✓		✓	1 rusak
5	Kunci Pass Ring	TEKIRO	2	set				
6	LAN Tester Gold Tools	FLUKE	3	set	✓			1 rusak 1 kembali
7	Fluke Network	FLUKE	3	ea	✓			1
8	Radio Tangan	TAIT	1	ea	✓			1
9	Senter Kepala	NITECORE	2	ea	✓			1 ea tdk ada ikat kepala
10	Aircheck G2	Net Ally	2	ea		Sdh dikembalikan ke Engg/ HR tgl 12/4/23		
11	Label Print	BRADY	3	ea			✓	MKN 02
12	Fusion Splicer	FITEL	3	ea	✓			MKN 01
13	OTDR (FTB - 200)	EXFO	1	ea	✓			1 rusak
14	Katrol	PETZL	2	ea	✓			LADD-14 dan LADD-16
15	Full Body Harness	KARAM	2	ea	✓			1 rusak ke MKN Bangsan
16	Double Lanyard		3	ea	3 ✓		✓	1 rusak
17	Pole Harness	LNTL	1	ea	✓			SE/MKNPS04/SGT/062122
18	Single Lanyard		1	ea	✓			
19	Work Lamp + Battery + Charger Battery	WIMPO	1	set	✓			OE/MKN/Wimpoi/SGT/B0722
20	Webbing sling	PETZL	2	ea	✓			WSA - 01
21	Carabiner Srew	PETZL	2	ea	✓			CR - 05
22	Life Jacket		1	ea	✓			SE/MKN/LJ/C02-02/050822

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan Tools, segera buatkan laporan kerusakan / kehilangan pada form yang sudah ada

Tanggal, 20/01/2024

Diketahui Oleh,

Penanggung Jawab Tools (Q 2 / 2024)

(
Posisi : Asst. Spv Telco
ID/BN : 2200897

(
Posisi :
ID/BN : 2200897

Nama : Indra	TTD
Posisi : Teknisi	
ID : 2104605	
Nama : Vincent	TTD
Posisi : Teknisi	
ID : 2104601	
Nama : Garcia	TTD
Posisi : Teknisi	
ID : 2104603	
Nama : Indra	TTD
Posisi : Teknisi	
ID : 2104603	

	PT. MULTO KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-22
	DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX & TOOLS BOARD WAREHOUSE No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8		Publish Date : 19 Sept. 09
			Rev. 01
			Date Review :

No.	Description	Merk/Type	Unit	Qty	Tools Condition			Remarks
					Good	Enough	Broken	
1	Tang potong besar	Tekiro			✓			
2	Tang Kombinasi	proskit			✓			
3	Tang lancip	proskit			✓			
4	Palu cabut paku	proskit						N/A
5	Pisau / Cutter	proskit			✓			
6	Kunci inggris "	Krisbow			✓			
7	Obeng flat kecil	vessel			✓			
8	Obeng plus kecil	vessel			✓			
9	Obeng flat besar	vessel			✓			
10	Obeng plus besar	vessel			✓			
11	Obeng flat kurus	vessel			✓			
12	Obeng plus kurus	vessel			✓			
13	Tone Generator	Goldtools			✓			
14	Inserting Tool Krone	Krone			✓			
15	Inserting Tool Systimax	Fluke			✓			
16	Crimping disconnect	Sanfiq						Tidak ada
17	Crimping RJ45	Sanfiq			✓			
18	Multitester Digital	Fluke 86			✓			
19	LAN Tester	Goldtools						N/A
20	Gergaji besi	Krisbow			✓			
21	Meteran 5m	Krisbow			✓			
22	Senter							N/A
23	Kunci tork	Prosnip						Tidak ada
24	Kunci L							N/A
25	Box alat	Krisbow			✓			
26	Gembok Tools Box						✓	Tidak ada

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.



Tanggal, 25 / 4 / 2019
Diinspeksi Oleh,


 (Rishmasyah)
 Posisi : Ac4 Gt Telco
 ID/BN : 240954

Diketahui Oleh,


 (Rishmasyah)
 Posisi : Ac4 Gt Telco
 ID/BN : 240954

Penanggung Jawab Tools (Q2/2024)

Nama : Januar	 TTD
Posisi : 	
ID : 	
Nama :	TTD
Posisi :	
ID :	

	PT.MULTO KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-22
	DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX & TOOLS BOARD WAREHOUSE No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8		Publish Date : 19 Sept. 09
			Rev. 01
			Date Review :

No.	Description	Merk/Type	Unit	Qty	Tools Condition			Remarks
					Good	Enough	Broken	
1	Tang potong besar	proskit			✓			
2	Tang Kombinasi	Tekiro			✓			
3	Tang lancip	proskit			✓			
4	Palu cabut paku	Krisbow			✓			
5	Pisau / Cutter	proskit			✓			
6	Kunci inggris "	Krisbow			✓			
7	Obeng flat kecil	vessel			✓			
8	Obeng plus kecil	vessel			✓			
9	Obeng flat kecil	vessel			✓			
10	Obeng plus kecil	vessel			✓			
11	Obeng flat lurus	vessel			✓			
12	Obeng plus lurus	vessel			✓			
13	Tone Generator	Goldtools			✓			
14	Inserting Tool Krone	Krone			✓			
15	Inserting Tool Systimax	Fluke			✓			
16	Crimping disconnect	Sanfiq			✓			
17	Crimping RJ45	Comscope T/100			✓			
18	Multitester Digital	Fluke 106			✓			
19	LAN Tester	Goldtools						N/A
20	Gergaji besi	Krisbow			✓			
21	Meteran 5m	Krisbow			✓			
22	Senter							N/A
23	Kunci tork	Prosnip						N/A
24	Kunci L							N/A
25	Box alat	Krisbow					✓	
26	Gembok Tools Box						✓	

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada form yang sudah ada.

Tanggal, 25 / 4 / 2024

Diinspeksi Oleh,

Diketahui Oleh,

Penanggung Jawab Tools (Q2/2024)


 (Rahmansyah)
 Posisi : Aca Spv Telco
 ID/BN : 210954


 (Rahmansyah)
 Posisi : Aca Spv Telco
 ID/BN : 210954

Nama : Indra P.	TTD
Posisi : Teknisi	
ID : 2104607	
Nama :	TTD
Posisi :	
ID :	

	PT. MULTO KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-22
	DAFTAR PERIKSA TOOLS BOX & TOOLS BOARD WAREHOUSE No Reg. : MKN-08, Lokasi : D-8		Publish Date : 19 Sept. 09
			Rev. 01
			Date Review :

No.	Description	Merk/Type	Unit	Qty	Tools Condition			Remarks
					Good	Enough	Broken	
1	Tang potong besar	Proskit			✓			
2	Tang Kombinasi	proskit			✓			
3	Tang lancip	Tekiro			✓			
4	Palu cabut paku	Tekiro			✓			
5	Pisau / Cutter	Tekiro			✓			
6	Kunci inggris "	Tekiro			✓			
7	Obeng flat kecil	vessel			✓			
8	Obeng plus kecil	vessel			✓			
9	Obeng flat besar	vessel			✓			Tulsi 60224 13
10	Obeng plus besar	vessel			✓			
11	Obeng flat kurus	vessel			✓			
12	Obeng plus kurus	vessel			✓			
13	Tone Generator	Goldtools			✓			
14	Inserting Tool Krone	Krone			✓			
15	Inserting Tool Systimax	Fluke			✓			
16	Crimping disconnect	Sanfig			✓			
17	Crimping RJ45	Gemsense Fluke			✓			
18	Multitester Digital	Sanwa			✓			
19	LAN Tester	Goldtools						Dikembalikan
20	Gergaji besi	Krisbow			✓			
21	Meteran 5m	Krisbow			✓			
22	Senter							N/A
23	Kunci tork	Proskit			✓			
24	Kunci L							N/A
25	Box alat	Tekiro			✓			
26	Gembok Tools Box				✓			
27	Crimping RG 58	Sanfig			✓			

Catatan : Apabila ada kerusakan atau kehilangan tools, segera buat laporan kerusakan/kehilangan pada

form yang sudah ada.
Tanggal, 25 / 4 / 2021
Diinspeksi Oleh,


 (Rahmawati)
 Posisi : Staf Pw Telco
 ID/BN : 200997

Diketahui Oleh,


 (Rahmawati)
 Posisi : Staf Pw Telco
 ID/BN : 200997

Penanggung Jawab Tools (Q2/2024)

Nama : Imam A.	TTD
Posisi : Teknis	
ID : 8104605	
Nama :	TTD
Posisi :	
ID :	



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA



DAFTAR PERIKSA ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
 Crew/Departement : Telco / Operations , Lokasi : D8 - Tango Delta

Doc No : FM-HSE-11-02

Publish Date : 19 Sept. 2009

Rev. 00

Date Review : ____ / ____ / ____

No.	Personil	KELENGKAPAN APD					Keterangan	Kapan	Ttd
		Helm	Kacamata	EarPlug	Baju Seragam/ Rompi	Sepatu Safety			
1	Imam Aulia Fahmi A	✓	R_sda	✓	✓	✓	Q1/2024		
2	Indra P	✓	✓	✓	✓	✓	Q1/2024		
3	Januar B P	✓	R_sda	✓	✓	✓	Q1/2024		
4	Dimas	✓	✓	✓	✓	✓	Q1/2024		
5	Oky Fawzi	✓	✓	✓	✓	✓	Q1/2024		
6	M.Mulya	✓	✓	✓	✓	✓	Q1/2024		
7	Saputra	✓	✓	✓	✓	✓	Q1/2024		
8	M Reza	✓	✓	✓	✓	✓	Q1/2024		
9	Rinaldo	✓	✓	✓	✓	✓	Q1/2024		
10	A.Hidayatullah	✓	✓	✓	✓	✓	Q1/2024		
11	Devry Wicaksono	✓	✓	✓	Rompi Helm Rompi Helm	✓	Q1/2024		
12	M. Alhamdulillah K.	✓	✓	✓	Rompi Helm Rompi Helm	✓	Q1/2024		

Sangatta, 27 / 3 / 2024
 Diketahui Oleh,

()
 ID/BN : 240994
 Posisi : Lead eng

Sangatta, 26 / 3 / 2024
 Petugas Inspeksi,

()
 ID/BN : 240994
 Posisi : Eng



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM - HSE - 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE/MKN/LADD-18

Jenis Tangga : umum / Tipe A

Tgl Inspeksi : 01.04.24

Jenis Inspeksi

☐ Setelah pembelian☒ 3 - Bulanan☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa

Kondisi

YES

NO

Keterangan

UMUM - Semua Jenis Tangga

Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan

Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)

Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga

Keausan pada anak tangga atau pijakan

Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan

Landasan anti - slip rusak atau aus

Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)

Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan

Label informasi yang hilang atau tidak terbaca

TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN

Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang

Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan

Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak

Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak

Seling, rantai tali yang rusak

TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa

Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak

Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi

Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES AMAN~~NO~~


Tanda tangan Inspektur

[Oky Fauzi]

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA		Doc No : FM-HSE-10-16
	DAFTAR PERIKSA KATROL (TRIWULAN INSPECTION) Lokasi : <u>D 8</u>		Publish Date : 19 Sept.
			Rev .00
			Date Review :

No.	Item Pemeriksaan	Kondisi			Keterangan
		Baik	Cukup	Rusak	
1	Body Katrol (tidak berkarat)	✓			SE/MKN/LADD-016/SGT/220620
2	Tidak Ada Retak di Body Katrol	✓			
3	Safety Leech (berfungsi dgn baik)	✓			
4	Pin Safety Leech	✓			
5	Per Safety Leech	✓			
6	Kapasitas Daya Angkat (SWL)	✓			3,6 Ton
7	Putaran Roda Katrol	✓			
8	Pin Roda Katrol	✓			

Sengata, 24 / 04 / 2024
Petugas Inspeksi :



(Oky Fawzy)
ID/BN : Z 110995
Posisi : Jr Teknisi

Diketahui Oleh,



(Rahmansyah)
ID/BN : Z 110997
Posisi : Act Supv Telco

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	No Dok : FM-HSE-10-17	Revisi : 00
	DAFTAR PERIKSA TALI TAMBANG	Publish Date : 19 Sept. 09	Date Review : ____/____/____

No. Reg. : MKN/01
 Jenis Tali : Karmantle
 Tanggal Pemeriksaan : 24 April 2024

Hal yang Diperiksa	Kondisi OK ?		Keterangan/Kerusakan/Tindakan
	Ya	Tidak	
1. Panjang tali yang cukup untuk di gunakan	✓		
2. Tali bebas dari oli , gemuk dan kotoran.	✓		
3. Tidak ada bagian serabut tali yang aus atau putus	✓		
4. Tali tidak berjamur atau lembab.	✓		
5. Tidak terdapat anyaman tali yang putus .	✓		
6. Pintalan tali tidak rusak atau terlepas	✓		
7. Rol untuk menggulung tali berfungsi dengan baik	✓		

Apakah tali aman Untuk digunakan ? ☒ YA ☐ TIDAK	Tandan tangan pemeriksa:  Oky Fawzi / Z 110995
---	--

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT.MULTI KONTROL NUSANTARA	No Dok : FM-HSE-10-17	Revisi : 00
	DAFTAR PERIKSA TALI TAMBANG	Publish Date: 19 Sept 09	Date Reviw ----/----/----

No.Reg : MKN 02
 Jenis Tali : Karmatle
 Tanggal Pemeriksaan : April 2024

Hal yang Dipeiksa	Kondisi Ok ?		Keterangan Kerusakan / Tindakan
	Ya	Tidak	

1. Panjang tali yang cukup untuk digunakan	✓		
2. Tali bebas dari Oli , Gemuk , dan Kotoran	✓		
3. Tidak ada bagian serabut tali yang aus atau putus	✓		
4. Tali tidak berjamur atau lembab	✓		
5. Tidak terdapat anyaman tali yang putus	✓		
6. Pintalan tali tidak rusak atau terlepas	✓		
7. Rol untuk menggulung tali berfungsi dengan baik	✓		

Apakah tali aman untuk digunakan ☒ Ya ☐ Tidak	Tanda tangan pemeriksa :  (<u>Oky Fawzi</u>) ID/BN : Z110995
---	--



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM - HSE - 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / MKN / LADD - 16

Jenis Tangga : Stadding

Tgl Inspeksi : 01.04.24

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
☒ 3 - Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa

Kondisi

YES

NO

Keterangan

UMUM - Semua Jenis Tangga

Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan

✓

Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)

✓

Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga

✓

Keausan pada anak tangga atau pijakan

✓

Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan

✓

Landasan anti - slip rusak atau aus

✓

Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)

✓

Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan

✓

Label informasi yang hilang atau tidak terbaca

✓

✗

TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN

Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang

Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat tangga dipanjangkan

Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak

Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak

Seling, rantai tali yang rusak

TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa

Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak

✓

Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi

✓

Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok

✓

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES

Aman

NO

Tanda tangan Inspektur

[Oky Fawzi]



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM - HSE - 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / MKW / LADD - 04A

Jenis Tangga : umum Sladding

Tgl Inspeksi : 01.04.24

Jenis Inspeksi

☐ Setelah pembelian☒ 3 - Bulanan☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa

Kondisi

YES

NO

Keterangan

UMUM - Semua Jenis Tangga

Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan

✓

Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)

✓

Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga

✓

Keausan pada anak tangga atau pijakan

✓

Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan

✓

Landasan anti - slip rusak atau aus

✓

Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)

✓

cedukit pecahan (PS) 7

Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan

✓

Label informasi yang hilang atau tidak terbaca

✓

TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN

Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang

Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan

Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak

Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak

Seling, rantai tali yang rusak

TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa

Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak

✓

Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi

✓

Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok

✓

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES Aman

NO

Tanda tangan Inspektur

[Oky fawzi]



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM - HSE - 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE/MKN / LADO - 17

Jenis Tangga : umum sledding

Tgl Inspeksi : 01.04.24

Jenis Inspeksi

☐ Setelah pembelian☒ 3 - Bulanan☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa

Kondisi

YES

NO

Keterangan

UMUM - Semua Jenis Tangga

Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan

✓

Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)

✓

Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga

✓

Keausan pada anak tangga atau pijakan

✓

Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan

✓

Landasan anti - slip rusak atau aus

✓

Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)

✓

Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan

✓

Label informasi yang hilang atau tidak terbaca

✓

TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN

Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang

Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat tangga dipanjangkan

Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak

Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak

Seling, rantai tali yang rusak

TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa

Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak

✓

Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi

✓

Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok

✓

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES

Aman

NO


Tanda tangan Inspektur

[Oley 2020]

	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM – HSE – 10 - 18
		Tgl Berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : <u>SE/MKN / LADD-19</u> Jenis Tangga : <u>UMUM / Tipe A</u> Tgl Inspeksi : <u>01. 04. 2024</u>	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 – Bulanan ☐ Lain Lain
--	---

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga		✓	
Keausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	kanet kerti landasan hilang ?
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling, rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES <u>Aman</u> NO _____	Tanda tangan Inspektur  [Oky Fawzi]
--	--



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM - HSE - 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / MKN / LADD - 15

Jenis Tangga : umum / Tipe A

Tgl Inspeksi : 01.04.24

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
☒ 3 - Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa

Kondisi

YES

NO

Keterangan

UMUM - Semua Jenis Tangga

Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan

✓

Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)

✓

Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga

✓

Keausan pada anak tangga atau pijakan

✓

Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan

✓

Landasan anti - slip rusak atau aus

✓

Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)

✓

Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan

✓

Label informasi yang hilang atau tidak terbaca

✓

TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN

Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang

Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat tangga dipanjangkan

Kurang lubrikasi pada bagian bagian yang bergerak

Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak

Seling, rantai tali yang rusak

TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa

Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak

✓

Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi

✓

Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok

✓

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES Aman

NO

Tanda tangan Inspektur

[Ohy Fauzi]

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/FH04/SGTTanggal Inspeksi : 02-04-24

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI☐ KELAYAKAN☒ 3 - BULANAN☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.	✓	
Pastikan buckle bekerja leluasa.	✓	
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.	✓	
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	✓	
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.	✓	
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.	✓	
LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik		
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.		
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

(_____) ID/BN : 2104603

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/1415Tanggal Inspeksi : 02/04/24

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI☐ KELAYAKAN☒ 3 - BULANAN☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
LANYARD Single		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.		
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	tidak ada label
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.	✓	
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?
☒ YA
☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor


(_____
ID/BN : 2104603



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE MKN FH 09

Tanggal Inspeksi : 02-04-24

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.	✓	sedikit berkarat
Pastikan buckle bekerja leluasa.	✓	
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.	✓	
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	✓	
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.	✓	
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.	✓	
LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik		
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.		
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenat dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenat dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?
☒ YA
☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

ID/BN : 2104603



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ___/___/___

No. Register : SE/MKN/74118/1591

Tanggal Inspeksi : 02/04/24

Lingkari jenis alat yang sesuai


TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja teluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
LANYARD double		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak teluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan teluasa.	✓	
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak teluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?	☒ YA ☐ Tidak	Tanda Tangan Inspektor  (_____) ID/BN : <u>2104603</u>
----------------------------------	--	--

Apakah alat ini aman digunakan ? ☒ YA ☐ Tidak	Tanda Tangan Inspektor () ID/BN : 704603
---	--



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ___/___/___

No. Register : SE-MKN-1717

Tanggal Inspeksi : 02/04/24

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

EXPIRED
03/2014

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.	.	
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.	.	
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.	.	
LANYARD Single		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	.	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.		
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	✓
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.	.	
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?
☐ YA
☒ Tidak


Tanda Tangan Inspektor

()
ID/BN : 2004603

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	Doc No : FM-HSE-10-13
	DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD	Publish Date : 27 Oktober 2015
		Revisi : 01
		Date Review : ____/____/____

No. Register : <u>SE/MKW/1701</u>	TUJUAN INSPEKSI
Tanggal Inspeksi : <u>02/04/24</u>	☐ KELAYAKAN
Lingkari jenis alat yang sesuai	☒ 3 - BULANAN
	☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja teluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
LANYARD <i>single</i>		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak teluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan teluasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.		
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	—	<i>tidak ada label</i>
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	—	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak teluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ? ☒ YA ☐ Tidak	Tanda Tangan Inspektor  ID/BN : <u>2104603</u>
--	---



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : PSO 04
Tanggal Inspeksi : 02/04/24
Lingkari jenis alat yang sesuai


TUJUAN INSPEKSI

- ☐ KELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.	✓	
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.	✓	
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.	✓	
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.	✓	
LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik		
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.		
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.		
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.		
Periksa semua label pengenat dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenat dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?
☒ YA
☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor


(_____
ID/BN : 210607



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ___/___/___

No. Register : SE / MKN / TW / 19

Tanggal Inspeksi : 02 / 04 / 24

Lingkari jenis alat yang sesuai


TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah bertungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	✓	
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?	☒ YA ☐ Tidak	Tanda Tangan Inspektor  (_____) ID/BN : <u>260603</u>
----------------------------------	--	---



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ____/____/____

No. Register : SE/MKN/FWI 20

Tanggal Inspeksi : 02/04/24

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	✓	
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenat dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenat dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

☒ YA

☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektor

ID/BN : 2104603



PT. MULTI KONTROL NUSANTARA

DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : __/__/__

No. Register : SE/MKN/TM 01

Tanggal Inspeksi : 02/04/24

Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI

☐ KELAYAKAN

☒ 3 - BULANAN

☐ LAIN - LAIN

Broken

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
LANYARD double		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	✓	
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	✓	
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	✓	
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	✓	
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

YA

Tidak

Tanda Tangan Inspektor

ID/BN : 2104603