


	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM – HSE – 10 - 18
		Tgl Berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : <u>SE/MKH/LADD-17-</u> Jenis Tangga : <u>Tangga kawat G. mtr.</u> Tgl Inspeksi : <u>02-04-2020.</u>	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 – Bulanan ☐ Lain Lain
---	---

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga		✓	
Kausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang		✓	
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan		✓	
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak		✓	
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak		✓	
Seling, rantai tali yang rusak		✓	
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak			
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi			
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok			

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES <u>Aman</u> NO _____	Tanda tangan Inspektur 
--	---

	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM - HSE - 10 - 18
		Tgl Berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / MKN / LADD - 4 Jenis Tangga : Tangga Kabislow 4 mtr. Tgl Inspeksi : 02-04-2020	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 - Bulanan ☐ Lain Lain
--	---


Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM - Semua Jenis Tangga			
Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga		✓	
Kausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti - slip rusak atau aus	✓		Karat landasan terbuka.
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			(Tangga slide di bagian menjadi 4 mtr).
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling, rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak			
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi			
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok			

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES <u>Aman</u> NO _____	Tanda tangan Inspektur  [<u>Inspektur</u>]
--	---

	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM – HSE – 10 - 18
		Tgl Berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : <i>SE / MKN / LADD - 18.</i> Jenis Tangga : <i>Tangga Fiber Glass 2,4 mtr.</i> Tgl Inspeksi : <i>02-04-2020.</i>	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 – Bulanan ☐ Lain Lain
--	---

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga		✓	
Kearifan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling, rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES <u><i>Aman</i></u> NO _____	Tanda tangan Inspektur  [<i>mmmba</i>]
---	---



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM - HSE - 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : I

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE/MKN/LADD-19.

Jenis Tangga : Tangga fiber glass 2,4 mtr.

Tgl Inspeksi : 02-04-2025.


Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
☒ 3 - Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Kearifan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES Aman
NO _____


Tanda tangan Inspektur

[]
M. Mulya

	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM – HSE – 10 - 18
		Tgl Berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE/MKN / LADD-15. Jenis Tangga : Tangga Fiber Glass 2.4mtr Tgl Inspeksi : 02-04-2020.	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 – Bulanan ☐ Lain Lain
---	---


Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Kearifan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES <u>Aman.</u> NO _____	Tanda tangan Inspektur 
---	---

	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM - HSE -- 10 - 18
		Tgl Berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : <i>SE/MKN/LADD-21.</i> Jenis Tangga : <i>Tangga Korbow 8 mtr.</i> Tgl Inspeksi : <i>02-04-2018.</i>	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 - Bulanan ☐ Lain Lain
---	---


Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM - Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		☒	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		☒	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		☒	
Keausan pada anak tangga atau pijakan		☒	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		☒	
Landasan anti - slip rusak atau aus		☒	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		☒	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		☒	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		☒	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang		☒	
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan		☒	
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak		☒	
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak		☒	
Seling,rantai tali yang rusak		☒	
TANGGA BERPENYANGGA - Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak			
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi			
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok			

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES <u><i>Aman</i></u> NO _____	Tanda tangan Inspektur  <i>M. Muta</i>
---	--

	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM – HSE – 10 - 18
		Tgl Berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : <i>SE / MKM / LADD-10.</i> Jenis Tangga : <i>Tangga Platte 3 langkah</i> Tgl Inspeksi : <i>02-04-2025.</i>	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 – Bulanan ☐ Lain Lain
--	---


Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Kearifan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES <u><i>Aman</i></u> NO _____	Tanda tangan Inspektur  [_____]
---	---

	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM - HSE - 10 - 18
		Tgl Berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : <i>SE/MKN/LADD-20.</i> Jenis Tangga : <i>Tangga lipat Aluminium.</i> Tgl Inspeksi : <i>02-04-2020</i>	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 - Bulanan ☐ Lain Lain
---	---

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Keausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES <u><i>Aman.</i></u> NO _____	Tanda tangan Inspektur  [<i>m. mutha.</i>]
--	---