



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM – HSE – 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : 56 / mki / LADD - 19.

Jenis Tangga : Tangga Riber Glas 2.4mtr

Tgl Inspeksi : 02-07-2025

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
- ☒ 3 – Bulanan
- ☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa

Kondisi

YES

NO

Keterangan

UMUM – Semua Jenis Tangga

Oli, Gemuk, atau kotoran Berlebihan

Longgar pada pijakan atau anak tangga, paku, baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)

Retak, lepas, patah pada tangga, penyangga atau anak tangga

Kausan pada anak tangga atau pijakan

Sayatan pada tangga, penyangga, anak tangga atau pijakan

Landasan anti – slip rusak atau aus

Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)

Berkarat, teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan

Label informasi yang hilang atau tidak terbaca

TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN

Pengunci rentangan yang longgar, patah atau hilang

Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan

Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak

Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak

Seling, rantai tali yang rusak

TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa

Bantalan penyangga, batang penguat, atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak

Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi

Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES

Aman.

NO


Tanda tangan Inspektur

[]
M. Mubdal Zuhri

	DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE Lokasi : D8 Tango Delta	No Dok : FM – HSE – 10 - 18
		Tgl Berlaku : 4 May 2018
		No Revisi : 1
		Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / Muka / LADD / 18 . Jenis Tangga : <u>Tangga Riber Bias 214 mtr .</u> Tgl Inspeksi : <u>02-07-2020</u>	Jenis Inspeksi ☐ Setelah pembelian ☒ 3 – Bulanan ☐ Lain Lain
---	---

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Keausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES <u>Aman.</u> NO _____	Tanda tangan Inspektur  <u>Mr. Mubla / 74843.</u>
---	--



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM - HSE - 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / MKN / LADD / 15.

Jenis Tangga : Tangga Fiber Glass 214 mtr

Tgl Inspeksi : 02 - 07 - 2025.

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
☒ 3 - Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Kearsan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES Aman
NO _____

Tanda tangan Inspektur


[02.07.2025]



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM – HSE – 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / MKN / LADD - 20 -

Jenis Tangga : Tangga lipat Aluminium .

Tgl Inspeksi : 02-06-2025

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
☒ 3 – Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Kausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES

Aman .

NO

Tanda tangan Inspektur

[]
M. Mulya / 21/253



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM - HSE - 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / MKM / LADD - 10

Jenis Tangga : Tangga Plastik 3 langkah

Tgl Inspeksi : 02-07-2025

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
☒ 3 - Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Kearsan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	


Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?


YES

Aman

NO

Tanda tangan Inspektur


[M. Mulya / 211783]



☐ Lain Lain

~~[Signature]~~



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM – HSE – 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / MKN / LADD - 17
Jenis Tangga : tangga kawat Ganti
Tgl Inspeksi : 02-07-2025

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
☒ 3 – Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Keausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang		✓	
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan		✓	
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak		✓	
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak		✓	
Seling,rantai tali yang rusak		✓	
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ? YES Aman
NO _____

Tanda tangan Inspektur

M. Nur Hafidza



DAFTAR PERIKSA TANGGA PORTABLE

Lokasi : D8 Tango Delta

No Dok : FM - HSE - 10 - 18

Tgl Berlaku : 4 May 2018

No Revisi : 1

Tgl Revisi : 4 May 2020

No Tangga : SE / INKM / LADD - 04 .

Jenis Tangga : Tangga krikbow 4 mtr.

Tgl Inspeksi : 02-07-2025.

Jenis Inspeksi

- ☐ Setelah pembelian
☒ 3 - Bulanan
☐ Lain Lain

Hal Yang Diperiksa	Kondisi		Keterangan
	YES	NO	
UMUM – Semua Jenis Tangga			
Oli,Gemuk, atau kotoran Berlebihan		✓	
Longgar pada pijakan atau anak tangga,paku,baut atau komponen Logam lainnya (Dianggap longgar bila dapat digerakkan dengan Tangan)		✓	
Retak,lepas,patah pada tangga,penyangga atau anak tangga		✓	
Keausan pada anak tangga atau pijakan		✓	
Sayatan pada tangga,penyangga,anak tangga atau pijakan		✓	
Landasan anti – slip rusak atau aus		✓	
Pecah dan serat kaca keluar pada tangga dari serat kaca (fiber glass)		✓	
Berkarat,teroksidasi dan keausan berlebih terutama pada pijakan		✓	
Label informasi yang hilang atau tidak terbaca		✓	
TANGGA YANG DAPAT DIPANJANGKAN			
Pengunci rentangan yang longgar,patah atau hilang			
Pengunci yang rusak yang tidak terpasang dengan baik saat Tangga dipanjangkan			
Kurang lubrikasi paa bagian bagian yang bergerak			
Bantalan atau penyangga yang hilang atau rusak			
Seling,rantai tali yang rusak			
TANGGA BERPENYANGGA – Tambahan yang harus diperiksa			
Bantalan penyangga,batang penguat,atau penyangga engsel yang Hilang atau rusak		✓	- Bantalan karet penyangga terbuka
Perlengkapan perentang atau pengunci yang rusak atau tidak berfungsi		✓	
Engsel atau engsel perentang yang longgar atau bengkok		✓	

Apakah tangga ini aman untuk digunakan ?

YES

Aman.

NO

Tanda tangan Inspektur

[Signature]
u. m. m. / 20253.