

**PT. MULTI KONTROL NUSANTARA****DAFTAR PERIKSA FULL BODY HARNESS DAN LANYARD**

Doc No : FM-HSE-10-13

Publish Date : 27 Oktober 2015

Revisi : 01

Date Review : ___/___/___

No. Register : SE/MKN/LY 20
Tanggal Inspeksi : 31 DESEMBER 2025
Lingkari jenis alat yang sesuai

TUJUAN INSPEKSI


- ☐ KELAYAKAN
☒ 3 - BULANAN
☐ LAIN - LAIN

	Memuaskan	Tidak memuaskan
FULL - BODY HARNESS		
Periksa buckle, D-ring, snap, thimble, dan wear pad. Semuanya tidak boleh cacat atau bertepi tajam, mencuat, retak atau bagian yang aus.		
Pastikan buckle bekerja leluasa.		
Semua fiber tidak koyak atau terdapat helai yang putus, tertarik jahitan, sobek, menipis, berjamur, terbakar atau pudar warnanya.		
Periksa webbing dengan cara membengkokkan dan menekan pada benda bergaris tengah lebih dari 30 mm. Perhatikan apakah terdapat fiber yang putus.		
Label harus ada dan terbaca dengan jelas.		
Bersihkan dengan air dan sabun dengan benar. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, gelap, kering yang tidak mengandung gas kimia.		
SINGLE LANYARD		
Periksa energi absorbing lanyard apakah ada fiber yang putus tepi yang koyak, distorsi, atau berujung tajam, mencuat, retak korosi.	N/A	N/A
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik	✓	
Hook gate harus dapat bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.	✓	
Pastikan adjuster (bila ada) bekerja dengan leluasa.	N/A	N/A
Periksa energi absorber untuk menentukan apakah itu sudah pernah diaktifkan.	N/A	N/A
Pastikan energi absorber cover dalam keadaan aman dan tidak tercabik atau rusak.	N/A	N/A
Periksa semua label pengenalan dan peringatan.	✓	
Periksa setiap komponen sistem atau subsistem.	✓	
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.	✓	
LIFELINE		
Periksa Lifeline hardware apakah mengalami kerusakan, distorsi atau berujung tajam, mencuat, keretakan atau korosi.		
Periksa connecting hook apakah berfungsi dengan baik.		
Hook gate harus bergerak leluasa dan terkunci sewaktu ditutup.		
Synthetic Rope: periksa seluruh panjang tali apakah terdapat potongan, kawat putus, lekukan tajam, menipis, keausan atau bagian yang terkena bahan kimia.		
Periksa setiap komponen sistem dan subsistem.		
Bila inspeksi atau pengoperasian menemukan kerusakan, segera singkirkan agar alat tidak digunakan.		

Apakah alat ini aman digunakan ?

- ☒ YA
☐ Tidak

Tanda Tangan Inspektur


(Muh. Almauluddin Kala)
ID/BN : Z125446